

ЗАО «ПРОМИНФОРМ»

СПО «СЕРВЕР ТРАНСЛЯЦИИ ВИДЕОСИГНАЛА НА ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕРМИНАЛЫ»

Руководство пользователя

ИЖВН.425790.001-16 ИЗ.36

Име. № подл.	Подпись и дата	Взам. име. №	Име. № дубл.	Подпись и дата

2022

Первое применение	СОДЕРЖАНИЕ																																															
	1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 3 2. НАЗНАЧЕНИЕ СПО «СЕРВЕР ТРАНСЛЯЦИИ ВИДЕОСИГНАЛА»..... 4 3. СОСТАВ СПО «СЕРВЕР ТРАНСЛЯЦИИ ВИДЕОСИГНАЛА» 5 3.1. Служба трансляции видеосигнала 5 3.2. Клиентское приложение участника заседания Ошибка! Закладка не определена. 4. ПОДГОТОВКА СТВ К ЗАПУСКУ 6 4.1. Подготовка сервера трансляции видео к запуску 6 4.1.1. Инсталляция сервера трансляции видео 6 4.1.2. Конфигурирование сервера трансляции видео 7 4.1.3 Инсталляция приложения для приема обратного видеосигнала..... Ошибка! Закладка не определена. 4.2. Подготовка КП к запуску Ошибка! Закладка не определена. 4.2.1. Инсталляция КП Ошибка! Закладка не определена. 5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТВ 9 5.1. Использование сервера трансляции видео 9 5.2. Использование КП Ошибка! Закладка не определена. 6. СОСТАВ ПО ЭКСПОРТА 16 6.1. Назначение файлов 16 ПРИЛОЖЕНИЕ А. ОПИСАНИЕ КОНФИГУРАЦИИ СТВ..... 17																																															
Справ. №																																																
Подпись и дата																																																
Инв. № дубл.																																																
Взам. инв. №																																																
Подпись и дата																																																
Инв. № подл.																																																
ИЖВН. 425790.001-16 ИЗ.36																																																
<table><tr><td>Изм</td><td>Лист</td><td>№ документа</td><td>Подпись</td><td>Дата</td><td rowspan="6">СПО «Сервер трансляции видеосигнала на информационные терминалы» Руководство пользователя</td><td>Литера</td><td>Лист</td><td>Листов</td></tr><tr><td>Разр.</td><td></td><td>Бахтин</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Проверил</td><td></td><td>Попов</td><td></td><td></td><td></td><td>2</td><td>17</td></tr><tr><td>Т.контр.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="3" rowspan="3">ЗАО «Проминформ»</td></tr><tr><td>Н.контр.</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Утв.</td><td></td><td>Бурди</td><td></td><td></td></tr></table>						Изм	Лист	№ документа	Подпись	Дата	СПО «Сервер трансляции видеосигнала на информационные терминалы» Руководство пользователя	Литера	Лист	Листов	Разр.		Бахтин						Проверил		Попов				2	17	Т.контр.					ЗАО «Проминформ»			Н.контр.					Утв.		Бурди		
Изм	Лист	№ документа	Подпись	Дата	СПО «Сервер трансляции видеосигнала на информационные терминалы» Руководство пользователя	Литера	Лист	Листов																																								
Разр.		Бахтин																																														
Проверил		Попов					2	17																																								
Т.контр.						ЗАО «Проминформ»																																										
Н.контр.																																																
Утв.		Бурди																																														

1. АПК – аппаратно-программный комплекс;
2. КТ – клиентский терминал (физическое устройство, планшетный компьютер);
3. КП – клиентское приложение участника заседания, установленное на КТ;
4. ВМ – виртуальная машина;
5. Клиент – устройство участника заседания;
6. ОС – операционная система;
7. ПО – программное обеспечение;
8. СПО – специализированное программное обеспечение;
9. СТВ – сервер трансляции видеосигнала,
10. АРМ – автоматизированное рабочее место.

<i>Изм.</i>	<i>Лист</i>	<i>№ документа</i>	<i>Подпись</i>	<i>Дата</i>

ИЖВН. 425790.001-16 ИЗ.36

Первое применение	<div>2. НАЗНАЧЕНИЕ СПО «СЕРВЕР ТРАНСЛЯЦИИ ВИДЕОСИГНАЛА»</div> <div>СПО «Сервер трансляции видеосигнала» предназначено для передачи потока видеок кадров с сервера трансляции на клиентские терминалы (КТ), которые находятся в зале заседаний. В задачи СПО входит управление платами захвата серии "BlackMagic DeckLink MiniRecorder ...", получение видеосигнала по HDMI/SDI, передача видеосигнала.</div>				
	Справ. №				

Ине. № подл.	Подпись и дата	Взам. ине. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата					
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата	ИЖВН. 425790.001-16 ИЗ.36				
					Лист 4				

Первое применение	3. СОСТАВ СПО «СЕРВЕР ТРАНСЛЯЦИИ ВИДЕОСИГНАЛА»				
	3.1. Служба трансляции видеосигнала				
Справ. №	<p>Сервер службы трансляции видеосигнала представляет собой физически выделенный компьютер с подключенной к нему платой захвата "BlackMagic DeckLink MiniRecorder ..." (возможно подключение нескольких плат захвата видео, количество подключенных плат зависит от конкретной конфигурации установленного СПО). Предназначен сервер для управления платами захвата "BlackMagic DeckLink MiniRecorder ...", получения видеосигнала по HDMI/SDI, передача видеосигнала на КТ.</p> <p>Сервер трансляции видео представляет собой исполняемый jar-файл, настраивается Сервер трансляции видео с помощью файлов конфигурации в формате yaml.</p> <p>Сервер видеотрансляции с помощью платы видеозахвата сжимает в JPEG изображение, полученное по HDMI/SDI и отправляет его в мультикаст-группу.</p> <p>Сервер трансляции видео имеет веб-интерфейс управления, для подключения к нему необходимо подключиться к веб-странице, используя IP адрес сервера трансляции видео и порт подключения (по умолчанию - 8090), протокол подключения - HTTP. Логин и пароль для подключения к веб-интерфейсу устанавливаются в файле конфигурации в формате yaml. Веб-интерфейс сервера трансляции видео позволяет управлять платами захвата "BlackMagic DeckLink MiniRecorder ...", настройками получения видеосигнала по HDMI/SDI.</p>				
Име. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата	<div>ИЖВН. 425790.001-16 ИЗ.36</div>
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата	<div>Лист</div> <div>5</div>

Первое применение	<h2 style="text-align: center;">4. ПОДГОТОВКА СТВ К ЗАПУСКУ</h2> <p>Перед запуском компонентов СТВ необходимо выполнить инсталляцию ПО и его конфигурирование. Запуск СТВ выполняется в автоматическом режиме после успешной инсталляции и конфигурирования.</p> <h3 style="text-align: center;">4.1. Подготовка сервера трансляции видео к запуску</h3> <h4 style="text-align: center;">4.1.1. Инсталляция сервера трансляции видео</h4> <p>Перед инсталляцией сервиса управления КТ на виртуальной машине с ОС Linux необходимо установить дополнительное ПО: Java 8 (JRE 8u202). Дистрибутив хранится на официальном сайте компании-разработчика Oracle (https://www.oracle.com/java/technologies/javase/javase8-archive-downloads.html) и распространяется свободно.</p> <p>Установка Java выполняется в командной строке от имени суперпользователя:</p> <pre> sudo mkdir -p /usr/libjvm sudo cp jdk-8u202.tar.gz /usr/lib/jvm; cd /usr/lib/jvm sudo tar zxvf /usr/lib/jvm/jdk-8u202.tar.gz; sudo rm jdk-8u202.tar.gz sudo update-alternatives -install \ "/usr/bin/java" "java" "/usr/lib/jvm/jdk1.8.0_202/bin/java" 0; </pre> <p>Проверить установку можно с помощью команды:</p> <pre>java -version</pre> <p>Инсталлируется СТВ путем копирования файла videoservice124-1.3.0.jar в каталог /usr/share/VideoServer</p> <pre>cp videoservice124-1.3.0.jar /usr/share/VideoServer</pre> <p>После копирования исполняемого файла необходимо создать systemd-службу для автоматического запуска ПО, для чего следует создать файл с именем videoservice.service в каталоге /etc/systemd/system:</p> <pre>sudo touch /etc/systemd/system/videoservice.service</pre>				
	Справ. №				

Ине. № подл.	Подпись и дата	Взам. ине. №	Ине. № дубл.	Подпись и дата	Ине. № подл.	ИЖВН. 425790.001-16 ИЗ.36	Лист
							6
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата			

Первое применение	После чего необходимо создать скрипт в каталоге /usr/ share/VideoServer с именем run.sh для запуска ПО с содержимым:				
	<pre>#!/bin/sh APP="\$(ls grep .jar)"; java -jar \$APP >> /dev/null;</pre>				
Справ. №	Затем следует настроить systemd-службу, заполнив файл /etc/systemd/system/videoservice.service:				
	<pre>[Unit] Description=Video Translation System (STV) After=syslog.target network.target [Service] WorkingDirectory=/usr/share/VideoServer SuccessExitStatus=143 ExecStart=/bin/bash /usr/share/VideoServer/run.sh TimeoutStopSec=10 Restart=on-failure RestartSec=5 [Install] WantedBy=multi-user.target</pre>				
Подпись и дата	Службу videoservice.service необходимо включить в автозапуск:				
	<pre>sudo systemctl daemon-reload sudo systemctl enable videoservice.service</pre>				
Инв. № дубл.	4.1.2. Конфигурирование сервера трансляции видео				
	Конфигурация СТВ содержится в файле конфигурации application.yaml, который находится в каталоге /usr/share/VideoServer. Параметры конфигурации описаны в приложении А.				
Взам. инв. №					
Подпись и дата					
Инв. № подл.					
ИЖВН. 425790.001-16 ИЗ.36					Лист
					7
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата	

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата	Справ. №	Первое применение	После выполненных операций по конфигурированию СТВ необходимо перезапустить службу (для запуска потребуется аппаратный ключ Guardant): sudo systemctl restart videoservice.service				
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата			ИЖВН. 425790.001-16 ИЗ.36		Лист		
								8			

5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТВ

Для начала использования СТВ потребуется запустить сервер трансляции видео и включить необходимые КП, если в рамках заседания требуется использовать обратный канал видео, то есть видео с веб-камер КТ, то необходимо будет также запустить "АРМ Управление конференцсистемой".

5.1. Использование сервера трансляции видео

После запуска сервера трансляции видео необходимо настроить трансляцию видеосигнала, для это необходимо войти в веб-интерфейс управления сервером СТВ. Для этого нужно пройти по ссылке <http://<ip-адрес сервера СТВ>:8090> (для случая по умолчанию, порт может быть перенастроен). Перед вами появится форма авторизации веб-интерфейса (Рисунок 1).

Рисунок 1. Форма авторизации сервера СТВ

По умолчанию логин: admin, пароль: secret. После удачной авторизации вы увидите основной интерфейс управления сервером трансляции видео (Рисунок 2).

ИЖВН. 425790.001-16 ИЗ.36

Лист

9

Первое применение					
	Справ.№				

Рисунок 2. Интерфейс управления сервера трансляции видео

Интерфейс состоит из нескольких вкладок, между которыми можно осуществлять переключения по нажатию мыши на соответствующий пункт меню слева. В верхней части левого меню находится переключатель активности службы (на Рис. 2 переключатель в положении вкл.), если перевести его в состояние выкл., то вещание любой информации по многоадресной рассылке будет прекращено. Для возобновления вещания – перевести в состояние вкл.

Далее находятся вкладки «DeckLink Mini Recorder», их количество соответствует количеству подключенных к серверу трансляции видео плат видеоввода DeckLink, на этих вкладках можно управлять работой каждой из плат видеозахвата в отдельности. Вкладка «Предпросмотр» позволяет осуществить контроль того, какой именно видеосигнал отправляется по каждому из каналов. На вкладке «Дополнительно» ведется логирование действий, произведенных на сервере СТВ, а также существует возможность управления конфигурацией.

Рассмотрим каждую из вкладок более подробно.

На вкладке «DeckLink Mini Recorder» можно управлять состоянием захватываемого видеопотока (Рисунок 3).

Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата	ИЖВН. 425790.001-16 И3.36	Лист 10





Рисунок 2. Интерфейс управления сервера трансляции видео

Интерфейс состоит из нескольких вкладок, между которыми можно осуществлять переключения по нажатию мыши на соответствующий пункт меню слева. В верхней части левого меню находится переключатель активности службы (на Рис. 2 переключатель в положении вкл.), если перевести его в состояние выкл., то вещание любой информации по многоадресной рассылке будет прекращено. Для возобновления вещания – перевести в состояние вкл.

Далее находятся вкладки «DeckLink Mini Recorder», их количество соответствует количеству подключенных к серверу трансляции видео плат видеоввода DeckLink, на этих вкладках можно управлять работой каждой из плат видеозахвата в отдельности. Вкладка «Предпросмотр» позволяет осуществить контроль того, какой именно видеосигнал отправляется по каждому из каналов. На вкладке «Дополнительно» ведется логирование действий, произведенных на сервере СТВ, а также существует возможность управления конфигурацией.

Рассмотрим каждую из вкладок более подробно.

На вкладке «DeckLink Mini Recorder» можно управлять состоянием захватываемого видеопотока (Рисунок 3).

	Первое применение								
	Справ. №								
									
					<p align="center">Рисунок 4. Панель включения плат видеозахвата</p>				
					<p>Далее в блоке управления конкретным каналом трансляции видео можно выбрать разрешение отправляемого видеосигнала, его качество (в процентах от 0 до 100, где 100 – отправка каждого кадра в максимальном качестве), интерфейс сетевой карты сервера, который будет использован при отправке потока вещания. После останется настроить адрес многоадресной рассылки (multicast-адрес) и порт для multicast-вещания, последним элементом управления в блоке является переключатель «Пропуск кадров (1/2)», отвечающий за уменьшение числа отправляемых кадров в 2 раза, для снижения нагрузки на каналы связи. В верхнем правом углу блока управления выводится статистика вещания – число кадров в секунду, объем передаваемой информации в секунду и число выявленных ошибок в процессе передачи.</p>				
					<p>Кроме того, можно активировать передачу информации не по мультикаст, а по различным протоколам (например, RTMP, RTP, RTSP) с помощью утилиты FFmpeg. Для этого необходимо активировать FFmpeg на переключателе (Рисунок 5).</p>				
					<p>Здесь для отправки данных доступны три канала вещания, для каждого из которых можно выполнить настройку. Выходные параметры – это путь для вещания (целевой путь), с указанием протокола. Настройка аудио и видео разделена на два блока: блок видео позволяет установить разрешение, частоту кадров и битрейт, а блок аудио – количество звуковых каналов, частоту дискретизации, а также битрейт звука.</p>				
Ине. № подл.	Подпись и дата	Взам. ине. №	Ине. № дубл.	Подпись и дата					
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата	ИЖВН. 425790.001-16 ИЗ.36				Лист
									12

Первое применение				
	Справ.№			
Подпись и дата				
Ине. № подл.				
Изм.				
Лист				

DECKLINK MINI RECORDER

67:9ED400B2:00000000

ИЗМЕНЕНИЯ НЕ СОХРАНЕНЫ

СТАТУС УСТРОЙСТВА:

ФОРМАТ ЗАХВАТА:

ВИДЕОВХОД:

ДЕИНТЕРЛЕЙС:

FFMPEG(?):

ВКЛ

HD1080I5994

HDMI

ВКЛ

ВКЛ

КАНАЛ 3 (FFMPEG)

0 КАДР/СЕК
0 БИТ/СЕК

СОСТОЯНИЕ:

ДОСТУП:

ВИДЕО

РАЗРЕШЕНИЕ:

ЧАСТОТА КАДРОВ:

БИТРЕЙТ (КБИТ/С):

ВКЛ

ВЫКЛ

960 X 540

30

2048

ВЫХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ:

АУДИО

КОЛ-ВО КАНАЛОВ:

ЧАСТОТА ДИСКР.:

БИТРЕЙТ (КБИТ/С):

2

48 000 ГЦ

128

КАНАЛ 4 (FFMPEG)

0 КАДР/СЕК
0 БИТ/СЕК

СОСТОЯНИЕ:

ДОСТУП:

ВИДЕО

РАЗРЕШЕНИЕ:

ЧАСТОТА КАДРОВ:

БИТРЕЙТ (КБИТ/С):

ВЫКЛ

ВЫКЛ

960 X 540

30

2048

ВЫХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ:

АУДИО

КОЛ-ВО КАНАЛОВ:

ЧАСТОТА ДИСКР.:

БИТРЕЙТ (КБИТ/С):

2

48 000 ГЦ

128

КАНАЛ 5 (FFMPEG)

0 КАДР/СЕК
0 БИТ/СЕК

СОСТОЯНИЕ:

ДОСТУП:

ВИДЕО

РАЗРЕШЕНИЕ:

ЧАСТОТА КАДРОВ:

БИТРЕЙТ (КБИТ/С):

ВЫКЛ

ВЫКЛ

960 X 540

30

2048

ВЫХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ:

АУДИО

КОЛ-ВО КАНАЛОВ:

ЧАСТОТА ДИСКР.:

БИТРЕЙТ (КБИТ/С):

2

48 000 ГЦ

128


ПРИМЕНИТЬ

ОТМЕНИТЬ

Рисунок 5. Вкладка «Клиенты»

Вкладка «Предпросмотр» (Рисунок 6) позволяет осуществить предварительный просмотр любого из возможных каналов видео-трансляции, если канал не настроен, то окно предварительного просмотра станет серым и видео не отобразится. Для начала предварительного просмотра достаточно перевести переключатель рядом с окном соответствующего канала в положение ВКЛ.

					ИЖВН. 425790.001-16 ИЗ.36	Лист 13
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата		

Первое применение				
	Справ.№			
Подпись и дата	Инов. № дубл.	Взам. инв. №	Подпись и дата	Инов. № подл.
<p>Рисунок 6. Вкладка «Предпросмотр»</p> <p>И последняя вкладка «Дополнительно» (Рисунок 7) позволяет просмотреть журнал сообщений, который ведет сервер трансляции видео и выгрузить его в виде файла с помощью кнопки «Выгрузить журнал» (для сохранения форматирования лучше открывать в профессиональном текстовом редакторе, например, Notepad++). Также данная вкладка позволяет сохранить текущую конфигурацию сервера или загрузить измененный вариант с помощью кнопок «Выгрузить конфигурацию» и «Применить конфигурацию». Данный функционал предназначен для опытных пользователей, чтобы разобраться в структуре предлагается предварительно один раз скачать текущую конфигурацию и просмотреть содержимое, но все представленные поля могут быть заполнены с помощью предыдущих вкладок.</p>				
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата
ИЖВН. 425790.001-16 ИЗ.36				Лист
				14

Первое применение	6. СОСТАВ ПО ЭКСПОРТА				
	В состав ПО входят следующие наборы файлов: videoservice124-1.3.0.jar, libMiniRecorderJNI.so.				
Справ. №	6.1. Назначение файлов				
	<div>1. videoservice-2.5.1.jar – исполняемый модуль сервера СТВ;</div> <div>2. libMiniRecorderJNI.so – библиотека для работы с аппаратной частью.</div>				
Ине. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата	ИЖВН. 425790.001-16 ИЗ.36
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата	Лист
					16

Первое применение	<div>ПРИЛОЖЕНИЕ А. ОПИСАНИЕ КОНФИГУРАЦИИ СТВ</div> <div>Для корректной работы службы СТВ до старта службы необходимо корректно заполнить файл конфигурации. Описание параметров конфигурации, которые необходимо настроить, приведено в таблице ниже.</div> <table><thead><tr><th>№ п/п</th><th>Название опции (полный путь)</th><th>Описание</th></tr></thead><tbody><tr><td>1.</td><td>server.port</td><td>Порт для подключения к веб-интерфейсу сервера трансляции видео (по умолчанию - 8090)</td></tr><tr><td>2.</td><td>app.admin.login</td><td>Логин входа в веб-интерфейс сервера трансляции видео (по умолчанию - admin)</td></tr><tr><td>3.</td><td>app.admin.password</td><td>Пароль входа в веб-интерфейс сервера трансляции видео (по умолчанию - admin)</td></tr><tr><td>4.</td><td>app.settings-path</td><td>Путь к файлу конфигурации состояния видеотрансляции сервера трансляции видео (по умолчанию - /var/lib/prominform/videoserver/settings-app.json)</td></tr></tbody></table>				№ п/п	Название опции (полный путь)	Описание	1.	server.port	Порт для подключения к веб-интерфейсу сервера трансляции видео (по умолчанию - 8090)	2.	app.admin.login	Логин входа в веб-интерфейс сервера трансляции видео (по умолчанию - admin)	3.	app.admin.password	Пароль входа в веб-интерфейс сервера трансляции видео (по умолчанию - admin)	4.	app.settings-path	Путь к файлу конфигурации состояния видеотрансляции сервера трансляции видео (по умолчанию - /var/lib/prominform/videoserver/settings-app.json)
	№ п/п	Название опции (полный путь)	Описание																
1.	server.port	Порт для подключения к веб-интерфейсу сервера трансляции видео (по умолчанию - 8090)																	
2.	app.admin.login	Логин входа в веб-интерфейс сервера трансляции видео (по умолчанию - admin)																	
3.	app.admin.password	Пароль входа в веб-интерфейс сервера трансляции видео (по умолчанию - admin)																	
4.	app.settings-path	Путь к файлу конфигурации состояния видеотрансляции сервера трансляции видео (по умолчанию - /var/lib/prominform/videoserver/settings-app.json)																	
Справ. №																			

Ине. № подл.	Подпись и дата	Взам. ине. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата					
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата	ИЖВН. 425790.001-16 ИЗ.36				
					Лист 17				