ПАМЯТКА

по работе
с аппаратно-программным
комплексом зала заседании
(включая работу с
АРМ "Дистанционный участник
заседания" с предустановленным
Расширением "Перевод речи")

ПРОМИНФОРМ

Рабочее место в зале заседаний

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПУЛЬТ

Предназначен для регистрации, голосования, записи в списки «ВОПРОС», «ВЫСТУПЛЕНИЯ», «ПО ВЕДЕНИЮ», вызова специалиста из группы по техническому обслуживанию электронной системы и идентификации участника заседания по электронной карте.

Назначение элементов управления и индикации приведено на стр.2.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ТЕРМИНАЛ

Предназначен для отображения информации электронной системы, а также для работы с информационной системой зала заседаний. Назначение элементов управления приведено на стр.3.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ МИКРОФОН

Выполнен на гибком держателе и оборудован световым индикатором включения.

Для приведения оборудования в рабочее состояние необходимо установить карточку для голосования до упора в картоприемник пульта лицевой стороной к себе. Если карточка установлена правильно, то на пульте загорится зеленый световой индикатор «КАРТА» и на экране информационного терминала отобразятся данные об участнике заседания.

Участник заседания может использовать для работы любой индивидуальный пульт в зале заседаний при условии размещения в нем карточки для голосования.

Индивидуальный пульт



Информационный терминал

Информационный терминал

Информация о зарегистрированных на заседаннии

Доступ к информации о зарегистрированных на заседании депутатах осуществляется по нажатию кнопки «На заседании» во вкладке «Текущее заседание» в информационной системе (подробнее на стр.18).

При включенном режиме авторегистрации переход к списку зарегистрированных на заседании осуществляется также по нажатию соответствующей пиктограммы на верхней панели интерфейса информационного терминала



Внешний вид страницы
с информацией о зарегистрированных на заседании депутатах:



Регистрация

При объявлении председательствующим на заседании режима регистрации необходимо нажать любую из кнопок (кнопки «1», «2», «3») индивидуального пульта или кнопку «ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ» на экране информационного терминала.

При этом индикатор кнопки должен загореться, а на экране информационного терминала отобразится надпись «ВЫ ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ».

При включенном режиме авторегистрации наличие правильно вставленной в картоприемник пульта электронной карточки является подтверждением факта регистрации и дополнительных действий не требуется.





Голосование

При объявлении председательствующим на заседании режима голосования - нажать кнопку пульта, соответствующую принятому депутатом решению (при этом индикатор кнопки должен загореться):

- Количественное голосование (кнопки «ЗА», «ВОЗД.», «ПРОТИВ»);
- Альтернативное голосование (кнопки «1», «2», «3»).

На экране информационного терминала в соответствии с нажатой кнопкой пульта появится одна из надписей:

- ВАШ ВЫБОР – «ЗА»
- ВАШ ВЫБОР – «ПРОТИВ»
- ВАШ ВЫБОР – «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

ВНИМАНИЕ!

Депутат может многократно изменять свое решение в течение текущего голосования путем нажатия соответствующей кнопки на пульте, при этом на экране информационного терминала также будет меняться информация о нажатой кнопке, но последнее нажатие является определяющим.

Голосование



Тайное голосование

При проведении тайного голосования в обмен на персональную карточку для голосования каждому депутату выдается карточка для тайного голосования утвержденного образца. Использование этой карточки для тайного голосования не позволяет идентифицировать голосующего программными или аппаратными средствами. После завершения процедуры тайного голосования данная карточка вновь обменивается на персональную карточку.

Для приведения оборудования в рабочее состояние необходимо установить карточку для тайного голосования до упора в картоприемник пульта лицевой стороной к себе. Если карточка установлена правильно, то на пульте загорится зеленый световой индикатор «КАРТА» и на экране информационного терминала отобразится надпись «Установлена тайная карта».

При объявлении председательствующим на заседании режима регистрации необходимо нажать любую из кнопок (кнопки «1», «2» или «3») индивидуального пульта, при этом индикатор кнопки «1» должен мигнуть во время нажатия кнопки, а на экране информационного терминала появится надпись «ВЫ ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ».

При объявлении председательствующим на заседании режима тайного голосования - нажать кнопку пульта, соответствующую принятому решению (кнопки «ЗА», «ВОЗД.», «ПРОТИВ»).

Индикатор кнопки «1» должен мигнуть во время нажатия кнопки, а на экране информационного терминала информация о нажатии кнопки не будет отображена.

Во время показа суммарных результатов голосования в системе отображения информации зала заседаний на экране информационного терминала отобразится надпись «ВЫ ПРОГОЛОСОВАЛИ».

ВНИМАНИЕ!

Депутат может многократно изменять свое решение в течение текущего голосования путем нажатия соответствующей кнопки на пульте, но последнее нажатие является определяющим.

Режимы выступлений

Включение микрофона на рабочем месте осуществляется по указанию председательствующего на заседании.

Отключение микрофона производится специалистом из группы по техническому обслуживанию электронной системы по указанию председательствующего на заседании или по истечении времени, предоставленного в соответствии с Регламентом.

При использовании индивидуального пульта

Запись в списки «ВЫСТУПЛЕНИЕ» и «ВОПРОС»

После объявления председательствующим на заседании режима записи в список «ВЫСТУПЛЕНИЕ» или «ВОПРОС» депутату необходимо нажать соответствующую кнопку на индивидуальном пульте «ВЫСТУПЛЕНИЕ» или «ВОПРОС», при этом должен загореться индикатор соответствующий кнопки.

По истечении времени, отведенного для записи, система формирует соответствующий список из поступивших заявок случайным образом. Позиция в списке записавшихся и общее количество записавшихся в список будут показаны на экране информационного терминала.

Для отказа от выступления необходимо после завершения процесса записи повторно нажать кнопку «ВЫСТУПЛЕНИЕ» или «ВОПРОС» пульта, при этом фамилия депутата будет удалена из списка и соответствующий индикатор погаснет.

Микрофон включается по месту установки карточки для голосования в соответствии со списком по указанию председательствующего на заседании.

Запись в список «ПО ВЕДЕНИЮ»

Для предложений, замечаний и дополнений по ведению заседания каждый депутат в любое время заседания может записаться в список «ПО ВЕДЕНИЮ». Для этого необходимо нажать кнопку «ПО ВЕДЕНИЮ» на индивидуальном пульте. При этом должен загореться индикатор кнопки «ПО ВЕДЕНИЮ», а на экране информационного терминала будет виден порядковый номер в списке «ПО ВЕДЕНИЮ» и общее количество записавшихся в список.

Повторное нажатие кнопки «ПО ВЕДЕНИЮ» на индивидуальном пульте означает отказ от выступления и приводит к удалению из списка. При этом индикатор кнопки «ПО ВЕДЕНИЮ» гаснет, а на экран информационного терминала выводится общее количество записавшихся депутатов в список.

Список «ПО ВЕДЕНИЮ» функционирует вне зависимости от текущего режима работы системы.

По указанию председательствующего на заседании специалист из группы по техническому обслуживанию электронной системы включает микрофон депутату из списка «ПО ВЕДЕНИЮ», при этом индикатор кнопки «ПО ВЕДЕНИЮ» гаснет автоматически и фамилия выступившего удаляется из списка. Порядок выступлений депутатов из списка «ПО ВЕДЕНИЮ» определяется председательствующим на заседании.

Режимы выступлений

При использовании информационного терминала





Просмотр трансляции в полноэкранном режиме

Переход к просмотру трансляции в полноэкранном режиме осуществляется нажатием на соответствующую область на нижней панели информационного терминала.



Обмен текстовыми сообщениями





Обмен текстовыми сообщениями

Диалог с выбранным контактом



Обмен текстовыми сообщениями

Отправка сообщений нескольким контактам (рассылка)



Обмен текстовыми сообщениями

Отправка сообщений группе (фракции)





Работа с информационной системой



Информационная система зала заседаний предназначена для информационного обеспечения депутатов и других участников заседаний.

Основное меню представляет собой набор из восьми кнопок с пиктограммами и подписями под каждой из них.

При нажатии на кнопку пользователь попадает в соответствующий раздел.



Содержание информационной системы

Текущее заседание

Позволяет просматривать порядок работы заседания и документы, относящиеся к конкретным пунктам порядка работы. Возможно просмотреть как все данные по результатам дня, так и отдельно результаты регистраций, голосований: общие, по фракциям, по внутрифракционным группам, поименные, выступления.

Мои результаты и голосования

Содержит информацию о персональных результатах регистраций и голосований депутата. Возможен просмотр архивных данных на конкретную дату.

Текущий пункт порядка работы

Отображает номер и название обсуждаемого вопроса и относящиеся к нему документы.

Информационные ресурсы

Обеспечивает доступ к информации в сети Интранет. При работе с внешними ресурсами в некоторых случаях требуется двойное нажатие по объекту (ссылке, кнопке и т.д.).

Информация о депутатах

Содержит информацию о депутатах, возможен поиск по первой букве фамилии.

Комитеты

Содержит информацию о комитетах.

Фракции

Содержит информацию о фракциях.

Справочная информация

Включает в себя необходимую справочную информацию (например, настоящую памятку по работе с аппаратно-программным комплексом) и список нормативно-правовых документов (например, Конституция Российской Федерации, Регламент).

Информационная система

Текущее заседание

Повестка заседания



Документы к пункту повестки



Информационная система
Текущее заседание

Просмотр документа к пункту повестки

Результаты по пункту повестки



Информационная система

Текущее заседание

Просмотр подробных результатов (голосование)



Архив заседаний



Информационная система

Текущее заседание

Просмотр списка зарегистрированных на заседании депутатов



Просмотр голосований, регистраций и выступлений за текущий день



Информационная система

Мои результаты и голосования



Текущий пункт порядка работы



Информационная система

Информационные ресурсы



Информационные ресурсы открываются в отдельном окне информационного терминала. Для возврата в основное окно информационного терминала необходимо нажать соответствующую кнопку.



Информационная система

Информация о депутатах





Информационная система

Комитеты и комиссии



Фракции и внутрифракционные группы



Информационная система

Справочная информация

Просмотр нормативно-правовых документов



Просмотр справочной информации



Уважаемые депутаты!

Просим Вас бережно относиться к оборудованию аппарано-программного комплекса зала заседаний

Во избежание возникновения неполадок категорически

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- **Выгибать микрофон параллельно плоскости стола и за пределы рабочего места;**
- **Вращать и выкручивать микрофон вокруг оси крепления**
- **Гнуть микрофон в непредназначенных для этого зонах**
- **Снимать поролоновый защитный колпачок микрофона**
- **Использовать для работы с экраном сенсорной панели посторонние предметы**
- **Нажимать кнопки на индивидуальном пульте голосования посторонними предметами**
- **Вставлять в картоприемник индивидуального пульта голосования посторонние предметы (монеты, скрепки, визитные карточки и пр.)**
- **Устанавливать в картоприемник индивидуального пульта голосования карточки, не предназначенные для данного оборудования**
- **Допускать попадание любых жидкостей на поверхность и внутрь оборудования**
- **Извлекать и самостоятельно снимать оборудование и/или его элементы**
- **Допускать механические повреждения оборудования (царапины, сколы, вмятины и пр.)**

В случае возникновения неисправностей или вопросов по работе аппаратно-программного комплекса в ходе заседания в любой момент нажмите кнопку «Сервис» на индивидуальном пульте голосования